



1. Sluit het fust af en houdt de hendel naar beneden.
2. Sluit het fust aan.
3. Draai de hendel naar links in de positie RESET/CLEAN.
4. Draai de hendel na 5 sec. terug naar beneden.

Als het bier niet stroomt, start het systeem dan opnieuw door de hendel weer in de positie RESET/CLEAN te draaien en na 5 sec. terug naar beneden.

Draai de hendel in de positie RESET/CLEAN en sluit de reinigungsadapter aan. LET OP: GEEN REINIGINGSSPONSJES GEBRUIKEN!